




通信機でガスの残量や異常をチェックしていますので
基本的には触らないでください




触らないで下さい。

② 中間コックが開いているか確認



中間コックが開になっているのを確認して下さい。

① バルブが開いているか確認



ポンペを開ける時は左へ回して下さい。
ポンペを閉める時は右へ回して下さい。

③ ガスメーター



点滅(赤)
〈復帰ボタン〉

液晶部分の確認

- ①・液晶部分の の中に
ABCが出ていないことの確認
・ABCが出てない場合はガスの
使用が出来ます。
- ② の表示の場合は
復帰ボタンを押して2分待つて
ご使用下さい。